

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://missp.nt-rt.ru/> || эл. почта: mpi@nt-rt.ru

Пневмоконвейер (Пневмотранспортер)

ПТ – 9, ПТ - 4



Пневмоконвейер предназначен для транспортировки ПЭТ бутылок от выдувного автомата к разливному автомату при помощи направленного потока воздуха. Пневмоконвейер состоит из сборных прямых и поворотных секций, блока управления и вентиляторов надува. Конструкция и его составные элементы разрабатываются специально под каждый проект и с учетом особенностей помещения. С целью достижения большей производительности всей линии возможно объединение двух автоматов выдува в один поток на блок розлива, это достигается с помощью пневмотранспортера и узла схождения двух потоков с автоматической системой управления.

Пневмоконвейер имеет один или несколько вентиляторов в зависимости от длины. При помощи вентиляторов подается воздух в короба. В коробах с двух сторон находятся направленные сопла, и при помощи воздуха, проходящего через сопла, ПЭТ бутылки двигаются по направляющей.

Направляющие имеют возможность регулировки по высоте. В комплектность входит узел аварийного сброса бутылок, позволяющий при непредвиденной остановке линии розлива не останавливать автомат выдува ПЭТ бутылок. Пневмотранспортеры изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ (категория размещения 4.1 по ГОСТ-15150) и предназначены для эксплуатации в отапливаемых производственных помещениях при температуре окружающей среды не ниже +10С.

Технические характеристики

ПТ - 9	ПТ - 4	
Производительность в зависимости от выдува ПЭТ бутылок, шт/час	3000...6000	3000...6000
Емкость бутылки, л	0,5...2,0	0,5...2,0
Диаметр шейки бутылки, мм	27	27
Диаметр перемещаемых бутылок, мм	60...110	60...110
Вентилятор центробежный		
-тип	ВЦ-14-46-2,5	ВЦ-14-46-2,5
-частота вращения, об/мин	3000	3000
-потребляемая мощность, кВт	3	3
-напряжение	380/220	380/220
Габаритные размеры секции, мм		
-длина по коробу, мм	11910	5120
-ширина по опорам	645	645
-высота с 1°..1,5°	1160...1310	1160...1250
Масса	615	420

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://missp.nt-rt.ru/> || эл. почта: mpi@nt-rt.ru